



# Utiliser la touche sensitive (V2)

CODE & MOI

8

micro:bit

## Ma mission

Une nouveauté de la carte micro:bit V2 est la présence d'une touche sensitive située sous le logo présent sur la face avant. Les instructions correspondantes se trouvent dans le menu Entrées.

Ta mission est de jouer un son lorsque le logo est **appuyé** et jouer un autre son lorsque l'**appui est long**.

## Blocs nécessaires

sur le logo appuyé ▾

play sound ressort ▾ until done ▾

pause (ms) 100 ▾

## Vas plus loin...

Associe une icône au son à l'aide de la touche sensitive.

Tu peux par exemple jouer le son « heureux » avec un smiley « content » et jouer le son « triste » avec un smiley « pas content »

## La solution

sur le logo appuyé ▾

play sound heureux ▾ until done ▾

pause (ms) 500 ▾

sur le logo appui prolongé ▾

play sound ressort ▾ until done ▾

pause (ms) 500 ▾

